

Comfort / Professional

Matériel supplémentaire nécessaire pour visser les panneaux acous à la paroi/au plafond:

- Outils de nettoyage pour nettoyer la paroi
- Niveau à bulle
- papier de verre
- Tournevis / perceuse sans fil en fonction de la surface
- Vis / chevilles

1. Préparer la paroi

Commencez par nettoyer la paroi et enlever tous les corps étrangers.

2. Préparer le panneau

Percer pour un résultat propre et stable le panneau et le support.

3. Fixer le panneau

Vissez les vis à travers le HDF/feutre dans le mur. Utilisez un niveau à bulle pour les deux variantes de panneaux.

Matériel supplémentaire nécessaire si vous choisissez la variante à coller:

- Outils de nettoyage pour nettoyer la paroi
- Niveau à bulle
- Colle de montage
- Deux tréteaux de tapisserie

1. Préparer la paroi

Commencez par nettoyer la paroi et enlever tous les corps étrangers.

2. Préparer le panneau

Étalez la colle au dos ou directement sur le mur.

Conseil: utilisez deux tréteaux de tapisserie.

3. Fixer le panneau

Appuyez fermement les panneaux contre la paroi.

Conditions de garantie

Acous bénéficie d'une garantie de 5 ans en cas d'utilisation en intérieur.

DOMAINE DE VALIDITÉ

Si les panneaux muraux acoustiques ont été installés conformément aux instructions de montage, la garantie couvre uniquement les domaines suivants:

- Défauts de fabrication.

SONT EXCLUES DE LA GARANTIE:

- l'usure normale, les dommages causés intentionnellement ou volontairement.
- Dommages causés par un montage ou un entretien inapproprié.
- Dommages causés par des charges de poids supplémentaires, à moins que celles-ci ne soient ancrées dans le substrat de support.
- Décomposition chimique due à des produits de nettoyage inappropriés.
- Divergences optiques et haptiques reconnaissables avant ou au plus tard lors du montage. Le vissage ou le collage reconnaît l'état à cet égard comme accepté.

- Main d'œuvre ou coûts de travail pour l'enlèvement des panneaux muraux acoustiques endommagés et le montage du sol de remplacement.
- Dommages causés par les poêles/cheminées. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'installation de chauffage, du ramoneur ou d'un autre spécialiste qualifié sur la distance d'installation prescrite par rapport à l'installation de chauffage et respectez impérativement ces consignes.
- Les dommages indirects en cas de restrictions d'utilisation, de retard dans la date de location, etc., liés à l'enlèvement ou au remontage du matériel concerné. Tout autre dédommagement pour des dommages accessoires ou consécutifs est explicitement exclu. Si, en raison de la législation locale, les dommages indirects ne peuvent pas être exclus, les limitations susmentionnées peuvent n'être que partiellement applicables. Cette garantie confère des droits spécifiques et ne peut donner lieu à d'autres revendications ou droits. Cette garantie ne peut être invoquée qu'en informant immédiatement le distributeur/revendeur. La notification doit être accompagnée d'une copie de la facture originale ainsi que d'un rapport de réclamation dûment rempli et illustré, la demande de garantie ne pouvant être autorisée que par le distributeur/revendeur.